

XDrum KC-37 Kinder-Cajon

ArtNr.: 00065674, 00065675, 00079417, 00079418, 00079420,
00079421, 00079422, 00085736, 00099052



Schön dass Sie sich für XDrum KC-37 Kinder-Cajon entschieden haben.

Wie auch bei Cajons für ausgewachsene Musiker, wird bei der XDrum KC-37 größter Wert auf die Verwendung von gut klingenden Hölzern gelegt. Der Klang der Schlagfläche variiert, je nachdem ob die Cajon zentral oder eher am Rand angeschlagen wird. So kann auch der kleinste Trommler schon akzentuiertes Spiel auf diesem Instrument erlernen. Im Inneren der Cajon befinden sich die Gitarrensaiten, welche für den typischen Snare-Effekt sorgen. Die Spannung der Saiten kann über zwei Sechskantschrauben am Boden verstellt werden. Somit lässt sich der Klang ganz einfach auf die persönlichen Vorlieben einstellen.

Auf der XDrum KC-37 Cajon fühlen sich die Kleinen ganz groß! Mit einer Sitzhöhe von 36 cm ist die Cajon ideal für Kinder von 5 bis 12 Jahren geeignet. Dank der Gummifüße wird der Boden geschont und die ganze Wohnung zum Trommelparadies. Hocker, Beistelltisch, Ablage, Nachttisch... auch als Möbel im Kinderzimmer sind der Cajon keine Grenzen gesetzt.

Details

- Kleine Cajon speziell für Kinder
- Nur 36 cm hoch
- Verschraubte Frontseite
- Komplett aus Birke
- Snare-Effekt durch stimmbare Gitarrensaiten
- Inklusive Innensechskantschlüssel

Lieferumfang

- 1 x XDrum KC-37 Kinder-Cajon

Anleitung

Version: 08.2025

© 2025

Diese Aufbauanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Aufbauanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Aufbauanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Aufbauanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Aufbauanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Aufbauanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Produktes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Produkt umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht auf dessen Oberfläche klettern/steigen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Detailierte Sicherheits - und Produkthinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:



Bei Falschnutzung besteht akute Bruchgefahr!

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche des Holzkubus.
- Das Produkt besteht überwiegend aus Holz. Leichte Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenstruktur und Lackierung sind deshalb naturgegeben und normal.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung der Cajon nicht feucht ist. Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit können zu Veränderung (Verziehen oder Schimmelbildung) am Produkt führen.
- Oberflächen die längerfristig starker UV-Strahlung oder Sonnenlicht ausgesetzt sind können ggf. ausbleichen.

Einstellung des Snare Effekts

Mit Hilfe des beigelegten Sechskantschlüssels können Sie den Snare Effekt an der Unterseite der Cajon einstellen.

ACHTUNG: drehen Sie immer nur max. $\frac{1}{4}$ Umdrehung und kontrollieren Sie dann den Effekt. Eine zu starke Spannung führt zur Beschädigung der Cajon

Eine stärkere Spannung (Drehung nach rechts) erhöht den Klang des Effektes, eine niedrigere Spannung (Drehung nach links) erniedrigt den Klang.



Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts lediglich ein trockenes, weiches Tuch oder einen Staubwedel. Stauben Sie die Kiste von Zeit zu Zeit ab. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Rechtliche Hinweise

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Aufbauanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

www.kirstein.de