

CSH-67 Camping Klappstuhl Buchenholz Griffe

Artikel: 00109032

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Camping Klappstuhl entschieden haben (ArtNr.: 00109032). Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



WARNUNG

Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- **Maximale Belastung:** Die maximale Tragfähigkeit beträgt 120 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- **Stabile Platzierung:** Stellen Sie den Stuhl auf eine flache, stabile Oberfläche. Vermeiden Sie weiche oder unebene Untergründe.
- **Zusammenbau:** Stellen Sie sicher, dass der Stuhl korrekt zusammengebaut ist, bevor Sie ihn benutzen.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stuhls und der Befestigungen auf Abnutzung oder Beschädigung.
- **Sichere Handhabung:** Heben Sie den Stuhl vorsichtig an und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen. Verwenden Sie den Stuhl nicht als Steighilfe oder Leiter.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen.

CSH-67 camping folding chair beech wood handles

Item: 00109032

Thank you for choosing our foldable camping chair (Item: 00109032). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Please observe the safety instructions!



WARNING

The signal word **WARNING** indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.



NOTE

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

This instruction manual applies to persons who have been supervised or instructed in the operation of the article by a person responsible for their safety.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.



WARNING

Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- **Maximum Load:** The maximum load capacity is 120 kg. Do not exceed this limit to avoid injury and damage.
- **Stable Placement:** Place the chair on a flat, stable surface. Avoid soft or uneven ground.
- **Assembly:** Ensure that the chair is correctly assembled before use.
- **Regular Inspection:** Regularly check the condition of the chair and fittings for wear or damage.
- **Safe Handling:** Lift the chair carefully and avoid sudden movements. Do not use the chair as a climbing aid or ladder.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not warrant the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product.