

So öffne ich das Notenpult meines Notenständers richtig

Um Verbiegungen zu vermeiden, muss der Notenständer in der richtigen Reihenfolge auf- und wieder zugeklappt werden.

Halte Dich an die nebenstehenden Abbildungen und Du wirst lange Freude an Deinem Klappnotenständer haben.

- Zuerst alle Bügel nach oben klappen
- Die kleinen Bügel dann wieder nach unten klappen
- Erst jetzt die Notenablage entfalten
- Der Zusammenbau erfolgt ganz einfach in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn Du diese Anleitung richtig befolgst, werden die Streben nicht verbogen und Du wirst lange Freude an deinem Notenständer haben.

