

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Stagecaptain KS-8010 Corner Protection



Manual ENGLISH

Revision: *-09-2019 © 2019 item number 00064096

This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Dear Customer,
thank you for purchasing this Corner Protection KS-8010. To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!



WARNING

The signal word WARNING identifies hazards, which can result without precautions in serious injury.



NOTE

The signal word NOTE indicates general precautions, which should be observed in handling the product.



NOTE

Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as long as it has no adverse effect on the properties and safety of the product.



NOTE

All personal formulations in these instructions are to be considered gender neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the device by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the device.



WARNING

Children should be supervised to ensure that they do not play with the Product. Do not leave the children unattended.

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this documented Purpose

Box content




Corner Protection (1 Piece, height 80 cm, side-length 10cm each side) with 6 drilling holes like indicated in the picture above

Screws and dowels **are not included**. We recommend to purchase appropriate M6 screws and dowels fitting to the material of the wall (concrete, wood etc.) which should be equipped with the protection. Alternatively, a strong double-sided mounting tape (suitable for your surface, like concrete, stone, wood) can be used.

Installation

Step 1: Place the Protection Rubber vertically on the wall, carefully drill through the indicated Drill-dents, then mark with a pencil through the perforated 6 drilling holes the position where you want to set dowels and screws into the wall

Step 2: Drill holes at the prepared screw mark positions on the surface/wall and fix the Corner Protection properly.





MAINTENANCE

Your appliance does not require any particular maintenance. For cleaning its ideal to use a slightly wet cloth and dry carefully afterwards.

Legal note:

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.



Musikhaus Kirstein GmbH

D-Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Stagecaptain KS-8010 Kantenschutz



Installationsanleitung DEUTSCH

Revision: *-08-2019 Art.nr.00064096

© 2019

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Stagecaptain Kantenschutz KS-8010 entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Kantenschutz verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.




WARNUNG

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Lieferumfang





Ecken-Kantenschutz (Höhe 80 cm, Kantenlänge 10 cm pro Seite) mit 6 vorgebohrten Löchern wie oben abgebildet.

Schrauben und Dübel sind **nicht enthalten**. Wir empfehlen, geeignete M6-Schrauben und Dübel zu erwerben, die für das Material der Wand, die mit dem Schutz versehen werden sollen (Beton, Holz usw.), geeignet ist. Alternativ kann ggf. ein besonders starkes doppelseitiges Klebeband (geeignet für Ihre Oberfläche, wie Beton, Stein, Holz) verwendet werden.

Installation

Schritt 1: Platzieren Sie den Schutz senkrecht an der Wand auf der gewünschten Höhe, durchbohren Sie vorsichtig die Bohreinbuchtungen und markieren Sie mit einem Bleistift o.ä. durch die perforierten 6 Bohrlöcher die Position, an der Sie Dübel und Schrauben in die Wand setzen möchten

Schritt 2: Bohren Sie die Löcher an den vorbereiteten Positionen der Schraubenmarkierung in die Wand und schrauben Sie den Kantenschutz fest.



WARTUNG

Ihr Produkt erfordert keine besondere Wartung.

Zur Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Nach der Reinigung feuchte Stellen abtrocknen. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, da sich sonst die gelben Reflektionskleber lösen könnten.

Rechtliche Hinweise

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.

 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

D-86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

www.kirstein.de