

Pronomic WSM-2 Boxen Wandhalter

ArtNr.: 00036354



Version: 11.2021

© 2021

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Lautsprecher Wandhalterung entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden.



Bedienungsanleitung beachten!



Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickengefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Halten Sie diese Teile von Kindern fern.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detaillierte Sicherheitshinweise:



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

Bitte machen Sie sich vor Montage und Nutzung mit der gesamten Anleitung vertraut. Setzen Sie sich bei Fragen mit dem Händler in Verbindung



- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen. Bei Verwendung im Außenbereich oder in Feuchträumen kann es beschädigt werden und brechen (Verwitterung, Rost, etc.).

Sicherungsmaßnahmen

- **WICHTIG:** Halterungen/Befestigungsmittel von Lautsprecherboxen sind sicherheitsrelevante Teile, die im Falle eines Versagens Leben und Gesundheit von Menschen, die sich im Umfeld befinden, gefährden können. Prüfen Sie je nach Verwendungsland des Artikels die länderspezifischen Richtlinien und Vorschriften. Achten Sie beim Einsatz der Halterung in "Veranstaltungs- und sog. Produktionsstätten für szenische Darstellung" darauf, dass hierfür die DGUV Vorschrift 17 und 18 gelten. Prüfen Sie, wie erwähnt, die örtlichen und staatlichen Vorgaben sowie den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zur sicheren Installation und Nutzung.

- Sichern Sie die Installation durch ein **zweites Sicherungselement** ab (z.B.Fangseil als Sekundärsicherung)
- Lassen Sie die Montage ausschließlich durch ausgebildetes und befähigtes Installationspersonal ausführen.
- Der Untergrund bzw. die vertikale Fläche (Wand) muss geeignet für den Gebrauch der Halterung sein. Befreien Sie vor Gebrauch den Untergrund von Unebenheiten, Schmutz oder staubigen Rückständen. Wandbeschaffenheit und Befestigungsmaterial müssen geeignet sein, die Last auf Dauer zu tragen.
- Prüfen Sie vor der Installation und nach der Benutzung die Halterung auf Schäden (Vollständigkeit, Betriebssicherheit, Kerben, Risse, Verschleiß, Schäden an Gewinden, Rost/Korrosion und Lesbarkeit von Kennzeichnungen). Beschädigte Teile dürfen nicht weiter eingesetzt werden
- Nur die mitgelieferten Komponenten verwenden und die Schrauben ausreichend anziehen, damit die Halterung stabil und sicher fixiert ist und nicht herabgefallen kann.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass sowohl das Gehäuse des Lautsprechers als auch dessen Aufsteckbuchse (Flansch ø35mm) über die geeignete Größe und Qualität verfügen.
- Bitte setzen Sie den Lautsprecher mit bis zu **MAXIMAL 18 kg** zentrisch in die Halterung. Überlasten Sie die Konstruktion nicht!
- Klettern Sie nicht auf die Halterung bzw. hängen Sie sich nicht an die Halterung bzw. an die dort fixierten Lautsprecher.
- Nutzen Sie die Halterung ausschließlich für den lt. Beschreibung vorgesehenen Zweck.

Pflege und Wartung

Oberflächen und Gehäuse müssen nur gelegentlich abgestaubt / gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Stets mit einem trocknen oder nur leicht angefeuchteten Tuche reinigen.



HINWEIS Prüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen auf festen Sitz und überzeugen Sie sich im Laufe der Nutzungsdauer regelmäßig vom stabilen Zustand der Konstruktion (Siehe Details weiter oben bei Sicherungsmaßnahmen)

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH – Bernbeurener Str. 11 – 86956 Schongau – Germany

Pronomic WSM-2 Speaker Wall Mount

Item number: 00036354



Version: 11.2021

© 2021

These operating instructions are protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus KIRSTEIN GmbH. The same applies to the reproduction or copying of pictures, even in modified form.

Thank you for choosing our speaker wall mount.

To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product.



Follow the operating instructions!



WARNING

The product is not a toy. Do not leave children unattended. This product contains small parts that may cause a choking hazard if swallowed. Keep these parts away from children.

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed safety instructions:



WARNING

Please observe the following safety instructions to avoid malfunction, damage or injury:

Please familiarise yourself with the entire manual before assembly and use. If you have any questions, please contact the dealer.



NOTE

- This product is intended for dry indoor use only. If used outdoors or in damp areas, it may be damaged and break (weathering, rust, etc.).

Safeguarding measures


- **IMPORTANT:** Brackets/fasteners of loudspeaker boxes are safety-relevant parts that can endanger the life and health of people who are in the vicinity in the event of failure. Check the country-specific guidelines and regulations depending on the country of use of the item. When using the fixture in "event and so-called production venues for scenic presentation", make sure that DGUV regulations 17 and 18 apply to this. As mentioned above, check the local and state regulations as well as the regulations of the employers' liability insurance association for safe installation and use.
- Secure the installation with a **second safety element** (e.g., safety rope as secondary safety device).
- Have the installation carried out exclusively by trained and competent installation personnel.

- The surface or vertical surface (wall) must be suitable for the use of the bracket. Before use, remove any unevenness, dirt or dusty residues from the surface. The wall condition and the fixing material must be suitable to support the load permanently.
- Before installation and after use, check the bracket for damage (completeness, operational safety, nicks, cracks, wear, damage to threads, rust/corrosion and legibility of markings). Damaged parts must not be used any further
- Only use the components supplied and tighten the screws sufficiently so that the bracket is stable and securely fixed and cannot fall down.
- Make absolutely sure that both the housing of the loudspeaker and its plug-in socket (flange $\varnothing 35\text{mm}$) are of the appropriate size and quality.
- Please place the speaker with up to **MAXIMUM 18 kg** centrally in the bracket. Do not overload the construction!
- Do not climb on or hang from the bracket or the speakers fixed there.
- Only use the bracket for the purpose intended in the description.

Care and maintenance

Surfaces and housing only need to be dusted / cleaned occasionally.

Never use chemicals or solvents as these can damage the surface. Always clean with a dry or slightly damp cloth.



Regularly check the screw connections for tightness and convince yourself of the stable condition of the construction regularly in the course of its service life (see details above under securing measures).

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorised distributors. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.