

CSB-5282 GY Chiller Campingsessel

Artikel: 00075949

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Campingsessel entschieden haben (ArtNr: 00075949). Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.




HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen. Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



WARNUNG

Detaillierte Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Stuhl beschädigt werden.
- Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug und ist für Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen.
- Die Stühle und der Tisch sind weder als Stehfläche noch als Aufstiegshilfe geeignet. Sie können herunterfallen und sich verletzen.
- Achten Sie darauf, dass die zulässige Gesamtbelastung von 150 kg nicht überschritten wird.
- Beim Aufbau und Zusammenfallen können Gliedmaßen eingeklemmt werden. Klappen Sie den Campingstuhl nur mit größter Vorsicht. Wenn der Stuhl beschädigt oder falsch aufgebaut ist, kann der Stuhl umkippen, zusammenklappen oder verbiegen. Sie können sich dabei verletzen.
- Nutzen Sie den Camping Stuhl nur auf ebenem Grund und Prüfen Sie stets die Stabilität bevor Sie sich hineinsetzen.
- Hüpfen, Herumturnen und Kippen kann zum Umfallen des Stuhls führen und Verletzungen verursachen.
- Alle Teile am Camping-Set sind hochwertig verarbeitet. Dennoch kann das Produkt unsaubere Kanten, scharfkantiges Aluminium oder Abrieb aufweisen, der zu Verletzungen führen kann. Lassen Sie bitte Vorsicht walten.
- Zweckentfremden Sie dieses Produkt nicht.

CSB-5282 GY Chiller camping chair

Item: 00075949

Thank you for choosing our camping chair (Item: 00075949). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The manual must be passed on to all subsequent users.



Please observe the safety instructions!



WARNING

The signal word WARNING indicates dangers which can lead to serious injury if no precautionary measures are taken.




NOTE

All personal formulations in these operating instructions are to be considered gender-neutral.

This instruction manual applies to persons who have been supervised or instructed in the operation of the article by a person responsible for their safety.

All information in this manual has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damages in connection with the use of this manual.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. The user of this document is responsible for compliance with all applicable copyright laws.



WARNING

Detailed safety instructions:

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injury:

- If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed objects, the chair may be damaged.
- These items are not children's toys and are not recommended for children under 3 years of age. Do not allow your children to play with the products unsupervised.
- The chair is not designed to be used as a standing surface or as a climbing aid. You may fall off and injure yourself.
- Be careful not to exceed the total permissible load of 150 kg.
- Incorrect handling during assembly and disassembly may result in trapped limbs. Only fold the camping chair with the utmost care. If the chair is damaged or incorrectly assembled, the chair may tip over, collapse or break. You may injure yourself if this happens.
- Use the camping chair only on even ground and always check the stability before sitting in it.
- Bouncing, tumbling and tipping can cause the chair to fall over and cause injury.
- All parts on the camping chair are of high quality workmanship. However, the stool may have unclean edges, sharp-edged aluminium or abrasion that can cause injury. Pay attention and take care.
- The product is designed for camping use only. Do not misuse this product.