

STAGECAPTAIN

– STRONG  THINGS –

Stagecaptain LH-400 Löthilfe mit 4 Haltearmen

ArtNr.: 00093572



Bedienungsanleitung

© Version: 02/2023

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Detailierte Sicherheitshinweise:




Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Menschen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet. Ebenso wenig sollte das Gerät ohne Erfahrung genutzt werden, es sei denn eine Einweisung in die Benutzung ist unter Einhaltung sämtlicher sicherheitsspezifischen Maßnahmen durch Fachpersonal erfolgt.
- Halten Sie das Gerät sowie die Verpackung fern von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Halten Sie Kinder während der Nutzung von dem Gerät fern.
- Hantieren Sie bei der Nutzung der Lötthilfe mit einem Lötkolben, so machen Sie sich vorher mit der Bedienungsanleitung des Lötkolbenherstellers vertraut. Vorsicht vor Verbrennungen: Berühren Sie während der Benutzung nicht den Metallteil des Lötkolbens. Dessen Temperatur ist sehr hoch.
- Während des Lötens können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Arbeiten Sie daher nur in gutbelüfteter Umgebung.
- Schützen Sie Augen und Körper vor spritzendem, heißen Lötzinn, indem Sie entsprechende Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Stellen Sie die Plattform der Lötthilfe zum Arbeiten stets auf eine ebene Oberfläche

Lieferumfang:

- 1 Metall-Fußplatte als Basis der Lötthilfe,
- 4 Haltearme mit Fixierklammern (4 Fixierschraubchen befinden sich im Gewinde)
- 1 Lötzinnhalterung,
- 1 Döschen Lötffett,
- 1 Döschen mit Metallwolle (Trockenreiniger für die Lötspitze)
- 2 weitere Schrauben zur Fixierung der Lötzinnrollen-Halterung

Aufbau und Installation



Der Zusammenbau der Löthilfe ist recht simpel und intuitiv. Richten Sie sich bitte nach der Grafik oben.

In den unteren Teilen der 4 Haltearme sind deren Fixierschraubchen zum Transport eingedreht.

Lösen Sie diese 4 Schrauben aus den Gewinden und verschrauben Sie die Haltearme mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher, indem Sie die Fixierschrauben von unten durch die 4 vorgebohrten Löcher stecken und in die Gewinde der Haltearme („helping hands“) stecken.

Die beiden schrägen Haltestreben für die Zinnrolle werden von oben am hinteren Teil des Metallfußes verschraubt (siehe ebenfalls Grafik oben).

Platzieren Sie zum Abschluss das Lötzubehör (Reiniger, Lötfett, Schwämmchen) in die dafür vorgesehenen Aussparungen /Mulden in der Metallplattform.

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen und fussel-freien Tuch. Verwenden Sie keine Säure, Alkohol oder andere aggressive Lösungs- bzw. Reinigungsmittel sowie raue, fesselige Tücher. Vermeiden Sie übermäßiges Reinigen und zu viel Druck. Dies kann ggf. die Oberfläche oder den Lack schädigen.

Alle technischen Daten und Erscheinungsbilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über autorisierte Händler vertrieben. Distributoren und Händler sind keine Vertreter der Musikhaus Kirstein GmbH und nicht befugt, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau – Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

Stagecaptain LH-400 soldering aid with 4 holding arms

Item No.: 00093572



Operating instructions

© Version: 02/2023

These operating instructions are protected by copyright. Reproduction of these operating instructions, even in part, is only permitted with the permission of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to the reproduction or copying of pictures, even in modified form.

Thank you for choosing this product.


To ensure that you are fully satisfied with this product, please read these operating instructions carefully before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.




Follow the operating instructions!



The signal word **WARNING** indicates hazards that can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.



The signal word **NOTE** indicates general precautions to be observed when handling the product.



Images and screen representations in these operating instructions may differ slightly from the appearance of the actual product, as long as this does not have a negative impact on the technical characteristics and safety of the product.



All person-related formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the appliance by a person responsible for their safety and who have demonstrated their ability to handle the appliance.



**Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not leave children unattended.**

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.

Detailed safety instructions:




Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injuries:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities. Nor should the appliance be used by anyone without experience unless they have been instructed in its use by qualified personnel in accordance with all safety measures.
- Keep the appliance and its packaging away from children. Do not leave the appliance unattended when it is switched on. Keep children away from the appliance during use.
- If you are using a soldering iron with the soldering aid, familiarise yourself with the soldering iron manufacturer's operating instructions beforehand. Beware of burns: Do not touch the metal part of the soldering iron during use. Its temperature is very high.
- Harmful vapors may be produced during soldering. Therefore, only work in a well-ventilated environment.
- Protect your eyes and body from splashing hot solder by wearing appropriate protective clothing and goggles.
- Always place the platform of the soldering aid on a flat surface for working

Scope of delivery:

- 1 metal foot plate as the base of the soldering aid,
- 4 holding arms with fixing clamps (4 fixing screws are in the thread)
- 1 soldering tin holder,
- 1 tin of soldering grease,
- 1 tin of metal wool (dry cleaner for the soldering tip)
- 2 further screws for fixing the solder roll holder

Structure and installation



The assembly of the soldering aid is quite simple and intuitive. Please follow the diagram above.

In the lower parts of the 4 holding arms, their fixing screws are screwed in for transport.

Loosen these 4 screws from the threads and screw the holding arms together with a suitable Phillips screwdriver by inserting the fixing screws from below through the 4 pre-drilled holes and into the threads of the holding arms ("helping hands").

The two inclined braces for the tin roll are screwed to the rear part of the metal foot from above (see also diagram above).

Finally, place the soldering accessories (cleaner, soldering grease, sponge) in the recesses/wells provided in the metal platform

Cleaning

Clean the surface with a clean, soft and lint-free cloth.

Do not use acid, alcohol or other aggressive solvents or cleaning agents, or rough, linty cloths. Avoid excessive cleaning and too much pressure. This may damage the surface or the lacquer.

All technical data and appearances are subject to change without notice. All information was correct at the time of going to press. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee the accuracy or completeness of the descriptions, photographs or statements contained in this manual. Printed colours and specifications may differ slightly from the product. Musikhaus Kirstein GmbH products are only sold through authorised distributors. Distributors and dealers are not representatives of Musikhaus Kirstein GmbH and are not authorised to legally bind Musikhaus Kirstein GmbH in any way.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Fax: 0049-8861-909494-19