

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

CSF-600 MKII Nick Campingsessel

Artikel: 00108763 Version 10/2024

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Campingsessel mit Fußstütze entschieden haben (ArtNr: 00108763). Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bitte Sicherheitshinweise beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort WARNUNG sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Artikels eingewiesen wurden.

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



**WARNUNG****Detaillierte Sicherheits-und Nutzungshinweise:**

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Stuhl beschädigt werden.
- Alle Teile am Sessel sind hochwertig verarbeitet. Dennoch kann das Produkt unsaubere Kanten, scharfkantiges Metall oder Abrieb aufweisen, der zu Verletzungen führen kann. Lassen Sie bitte Vorsicht walten.
- Beim Aufbau und Zusammenfallen können Gliedmaßen eingeklemmt werden. Klappen Sie den Campingstuhl nur mit größter Vorsicht. Wenn der Stuhl beschädigt oder falsch aufgebaut ist, kann der Stuhl umkippen, zusammenklappen oder verbiegen. Sie können sich dabei verletzen. Wenden Sie beim Aufbau und/oder Zusammenklappen keine Gewalt an. Dies kann zum Verbiegen oder Bruch der Streben führen.
- Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug und ist für Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Produkten spielen.
- Der Campingsessel ist weder als Stehfläche noch als Aufstiegshilfe geeignet. Sie können herunterfallen und sich verletzen.
- Achten Sie darauf, dass die zulässige **Gesamtbelastung von 110 kg** nicht überschritten wird.
- Schaukeln und Kippen Sie nicht, während Sie den Sessel benutzen. Metallstreben können sich verbiegen und es kann zum Bruch des Gestelles führen.
- Nutzen Sie den Camping Stuhl nur auf ebenem Grund und Prüfen Sie stets die Stabilität bevor Sie sich hineinsetzen.

**WARNUNG**

- Setzen Sie sich **nicht** auf die Fußstütze und überlasten Sie diese nicht. Die Stütze ist zur bequemen, lockeren Auflage der Beine gedacht. An den schwarzen Schnallen lassen sich die Gurte zwischen Fußteil und Sitzelement leicht verstellen und der Winkel der Fußstütze kann auf Ihre Wünsche angepasst werden. Achten Sie dennoch wie oben beschrieben darauf, die Konstruktion nicht zu straffen zu stellen und dadurch zu überlasten. Lassen Sie sich nicht von oben in den Sitz fallen! Bei Überbelastung kann das Textil reißen oder die Plastikschnallen können brechen.
- Zweckentfremden Sie dieses Produkt nicht. Hüpfen, Herumturnen und Kippen kann zum Umfallen des Stuhls führen und Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie den Sessel nicht dauerhaft im Freien stehen. Permanente Sonneneinstrahlung und/oder schlechte Witterung können das Material und die Oberflächen schädigen und schneller altern lassen.
- Reinigen Sie den Sessel nur mit einem leicht feuchten Tuch und sorgen daraufhin für gute Belüftung und Trocknung, Nutzen Sie keine chemischen Mittel oder Reiniger. Diese können die Materialien angreifen und schädigen.

STAGECAPTAIN

— STRONG  THINGS —

CSF-600 MKII Nick Camping Chair

Item: 00108763 Version 10/2024

Thank you for choosing our camping chair with footrest (Item: 00108763). To ensure that you are fully satisfied with this product, please read carefully and understand these operating instructions before using our product. Keep these operating instructions in a safe place. The operating instructions must be passed on to all subsequent users.



Please observe the safety instructions!



WARNING

The signal word WARNING indicates hazards that can lead to serious injuries if no precautionary measures are taken.




NOTE

All person-related formulations in these operating instructions are to be regarded as gender-neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the item by a person responsible for their safety.

All information in these operating instructions has been checked to the best of our knowledge and belief. However, neither the author nor the publisher can be held liable for any damage in connection with the use of these operating instructions.

Other product, brand and company names mentioned in this document may be the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.



**WARNING****Detailed safety and usage instructions:**

Please observe the following safety instructions to avoid malfunctions, damage or injuries:

- If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed objects, the chair may be damaged.
- All parts on the chair are of high quality workmanship. Nevertheless, the product may have unclean edges, sharp-edged metal or abrasion that can lead to injuries. Please exercise caution.
- Limbs can be trapped/bruised during assembly and folding. Only fold the camping chair with the utmost care. If the chair is damaged or incorrectly assembled, the chair may tip over, fold or bend. You can injure yourself in the process. Do not use force when assembling and/or folding. This may cause the struts to bend or break.
- This item is not a children's toy and is not recommended for children under 3 years of age. Do not let your children play with the products unsupervised.
- The camping chair is neither suitable as a standing surface nor as a climbing aid. You can fall off and injure yourself.
- Make sure that the total **permissible load of 110 kg** is not exceeded.
- Do not rock or tilt while using the chair. Metal struts can bend and it can cause the frame to break.
- Only use the camping chair on level ground and always check the stability before sitting in it.
-  **WARNING** Do not sit on the footrest and do not overload it. The support is intended for comfortable, loose resting of the legs. The straps between the footrest and the seat element can be easily adjusted at the black buckles and the angle of the footrest can be adjusted to your wishes. Nevertheless, as described above, be careful not to tighten the construction too much and thereby overload it. Do not let yourself fall into the seat from above! If overloaded, the textile can tear, or the plastic buckles can break.
- Do not misuse this product. Bouncing, gymnastics and tipping can cause the chair to fall over and cause injury.
- Do not leave the chair outdoors permanently. Permanent sunlight and/or bad weather can damage the material and surfaces and cause them to age more quickly.
- Clean the chair only with a slightly damp cloth and then ensure good ventilation and drying, do not use any chemical agents or cleaners. These can attack and damage the materials.