

Bedienungsanleitung /User Manual

Built-in Wireless Headphones
For your Music and Calls

I. Einführung



Built-in
Microphone



Compatible with
All Smart Phones



Rechargeable
Li-polymer Battery



Wireless
Technology



Lesen Sie diese Anleitung gut durch bevor Sie das Gerät einschalten um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.

II.Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern und Tieren fern. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus. Hohe Temperaturen können Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses hervorrufen. Die Ladekapazität des internen Akkus wird durch niedrige Temperaturen stark verringert. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub und starke Verschmutzung. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie elektrische Geräte nie während eines Gewitters. Öffnen Sie nie das Gerät. Bei Fehlfunktion oder Defekt bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstatt oder schicken Sie es zu Ihrem Händler ein.

Vorsichtsmaßnahmen

- KEINE Produktflüssigkeiten oder Feuchtigkeit freilegen
- Versuchen Sie NICHT, das Produkt durch Fallenlassen, Zerlegen, Öffnen oder Verkratzen usw. zu manipulieren.
- Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von saurem oder alkalischem Material
- Nehmen Sie die Kopfhörer vor dem Waschen heraus
- Halten Sie das Produkt fern vom Feuer

Eigenschaft


- Könnte SIRI auf iOS-Geräten für Befehle aktivieren
- Eingebautes Mikrofon für Hands Free Talking
- Kopfhörer sind abnehmbar für die Kopfbedeckung
- Das Produkt ist über ein Universal-Micro-USB-Kabel wieder aufladbar

Spezifikationen

- Drahtlose Version: V4.1
- Frequenz: 2,402 GHz-2,480 GHz
- Übertragungsbereich: 10M / 33Ft
- Nennleistung: RMS 10mW x 2
- Lautsprechereinheit: 32Ω / 30mm 32Ω / 10mm
- Batterie: 3.7V 100mAh wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie
- Standby-Zeit: Über 60 Stunden
- Spielzeit: Bis zu 5 Stunden
- Ladezeit: DC 5V ca. 60 Minuten
- Mit Überstrom-, Überladungs- und Überhitzungsschutz-Schaltungsdesign auf Leiterplatte


Anleitung

Koppeln Sie Ihr Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Telefon oder Gerät. Halten Sie die




Taste  auf dem Bedienfeld 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein rotes und blaues Blinklicht sehen. Öffnen Sie Ihre Einstellungen auf Ihrem Telefon oder Gerät.

Sie sehen den Namen "Musical Headwear" in der Liste, wählen ihn aus und Ihr Gerät wird verbunden.

Wenn ein Passwort angefordert wird, verwenden Sie bitte die Standardeinstellung: 0000 Wenn Sie das nächste Mal Ihr Produkt einschalten, wird es automatisch verbunden.




Anrufe annehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste  Wiedergabe / Pause. Wenn Sie Musik hören, stoppt es automatisch. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste  Wiedergabe / Pause. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche  Wiedergabe / Pause, um die letzte Nummer erneut zu wählen.


Musik spielen

Wählen Sie Ihre Musik wie gewohnt von Ihrem Telefon oder Gerät aus. Verwenden Sie die Tasten auf Ihrem Bedienfeld, um Titel abzuspielen und zu überspringen.

Einschalten

Halten Sie einfach die Play / Pause-Taste  für 4 Sekunden gedrückt, um sie einzuschalten.

Ausschalten

Halten Sie einfach die Play / Pause-Taste  4 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

Der drahtlose Kopfhörer wird heruntergefahren, wenn die Verbindung innerhalb von 3 Minuten unterbrochen wurde.

-Doppelklick auf die Schaltfläche "+", um SIRI auf dem iOS-Gerät zu aktivieren

Ladeanweisungen

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, stecken Sie es einfach in den Ladeanschluss der Kopfbedeckung.
- Stecken Sie nun das andere Ende des USB-Kabels in Ihren PC oder Laptop.
- Während des Ladevorgangs schaltet die LED-Statusanzeige den USB-Ladeanschluss auf dem Bedienfeld rot.



**USB Charging
Port**

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die rote Lampe zu blau.
- Es dauert etwa eine Stunde, bis die Batterie voll aufgeladen ist.

Schaltflächen Schnittstelle

1. Lautstärke verringern (langer Tastendruck) / vorheriger Song (kurzer Tastendruck)


2. Wiedergabe / Pause / Antwort / Hang-Off / Wahlwiederholung

- Ein- / Ausschalten (lang drücken)
- Wiedergabe / Pause (kurz drücken)
- Antwort / Hang Off (kurz drücken)
- Wahlwiederholung (Doppelklick)

3. Lautstärke erhöhen (langer Tastendruck) / nächster Song (kurzer Tastendruck)

4. LED-Statusleuchte / Mikrofon

- Halten Sie die Play / Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.



Getting started

Please read all safety precautions before using your device to ensure safe and proper use.

Safety precautions

Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Avoid exposing your device extreme temperatures (below 0 °C or above 45 °C). Extreme temperatures can cause deformations of the device and reduce the charging capacity and life of your device. Do not allow your device to get wet, liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty. Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals. Do not use the device during a thunderstorm. Thunderstorms can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.

Precautions

- DO NOT Expose Product Liquids or Moisture
- DO NOT Attempt to Tamper with Product By Dropping, Disassembling, Opening or Scratching, etc
- DO NOT Store the Product Near Acidic or Alkaline Material
- Take Out the Headphones Before Washing
- Keep the Product Away From Fire


Features

- Could activate SIRI on iOS device for commands
- Built-in Microphone for Hands Free Talking
- Headphones are Removable for Headwear Washing
- Product is Rechargeable Through Universal Micro-USB Cable

Specifications


- Wireless Version: V4.1
- Frequency: 2.402 GHz-2.480 GHz Transmission Range: IOM / 33Ft
- Rated Power: RMS 10mW x 2
- Speaker Unit: 32Q/30mm 32Q/10mm
- Battery: 3.7V 100mAh Rechargeable Li-polymer Battery
- Standby Time: Over 60 Hours
- Play Time: Up to 5 Hours
- Charge Time: DC 5V Approx 60 Minutes
- With Over-Current, Overcharge & Overheat Circuit Protection Design on PCB
- Instructions

Instructions

Pairing to Your Device pair to your phone or device for the first time hold down the play button  located on the control panel for 4 seconds until you see a red and blue flashing light. Open your settings on your phone or device.

You will see the name "Musical Headwear" in the list, select it and your device will be connected.

If a password is requested please use the default: 0000 Next time you switch on your product, it will be connected automatically.




Taking Calls

To take an incoming call press the Play/Pause  button. If you are listening to music it will automatically stop. To end a call press the Play/Pause  button. Double click the Play/Pause button will re-dial the last number.


Playing Music

Select your music as normal from your phone or device. Use the buttons on your control panel to Play-Pause & Skip tracks.

Power On

Simply hold down the Play/Pause button  for 4 seconds to turn on.

Power Off

Simply hold down the Play/Pause button  for 4 seconds to turn off.

-Wireless Headphone will shut down if connection failed in 3 minutes.

-Double click button "+" to activate SIRI on iSO device

Charging Instructions

Charging Instructions

- Fully charge battery before first use.
- Use the supplied USB cable, simply plug into the charging port of the headwear.
- Now plug the other end of the USB cable into your PC or laptop.
- During charging, the LED Status Light will turn USB Charging Port to be red on the control panel.
When charging is completed, the red light will change to blue.
- It will take about one hour to get the battery full charged.



USB Charging Port

Buttons interface

1. Volume Down (long press) / Previous Song (short press)
2. Play/ Pause/Answer/Hang Off/Redial

Power On/Power Off (long press) Play/Pause (short press)


Answer/Hang Off (short press)

Redial (double click)

3. Volume Up (long press) / Next Song (short press)

4. LED Status Light/ Microphone

-Long press Play/Pause button for 2 seconds to reject a incoming call.



Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germany

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

