

# Pronomic V-Array Flugrahmen

Pronomic V-Array 104 Flugrahmen, Art. 00070669  
Pronomic V-Array 204 Flugrahmen, Art. 00070670



## Bedienungsanleitung

Revision: 09-2020

© 2020

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

## **Inhalt**

<b>Sicherheit / Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>3</b>
<b>Transport und Lagerung .....</b>	<b>4</b>
<b>Montage.....</b>	<b>5</b>
<b>Montage Beispiel .....</b>	<b>6</b>

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



**WARNUNG**

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



**HINWEIS**

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



**HINWEIS**

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



**HINWEIS**

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**WARNUNG**

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.



**HINWEIS**

**Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Flugrahmens diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.**

## Sicherheit / Bestimmungsgemäße Verwendung



**Beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise um Risiken zu vermeiden!**

- Die Pronomic V-Array Flugrahmen wurden ausschließlich für den professionellen Einsatz entwickelt.
- Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, übernimmt die Musikhaus Kirstein GmbH keine Haftung.
- Prüfen Sie die Flugrahmen und alle enthaltenen Teile vor jeder Montage auf betriebssicheren Zustand (sichtbare Schäden und Verschleiß, Funktionsfähigkeit)
- Die Flugrahmen Pronomic V-Array 104 und Pronomic V-Array 204 dürfen ausschließlich für die Pronomic V-Array Anlagen genutzt werden.
- In dieser Anleitung wird beschrieben auf welche Art und Weise die Flugrahmen der Pronomic V-Array Serie benutzt werden dürfen. Jegliche anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen und Sachschäden führen.
- Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten an den Flugrahmen sind nicht gestattet. Es besteht Lebensgefahr!
- Pronomic V-Array 104 und Pronomic V-Array 204 Flugrahmen dürfen nur von eingewiesenem und qualifiziertem Fachpersonal verwendet und genutzt werden. Diese müssen die Flugrahmen vor jedem Einsatz auf ihre Tauglichkeit überprüfen.
- Die Flugrahmen müssen sofort außer Betrieb genommen werden, sobald sichtbare Schäden an den Flugrahmen oder einzelnen Teilen erkennbar sind.
- Die Befestigungspunkte, wie z.B. Traversen, Decken, etc. sind vor der Montage der Flugrahmen Pronomic V-Array 104 und Pronomic V-Array 204 auf volle Stabilität und Tragfähigkeit zu überprüfen.
- Der Pronomic V-Array 104 Flugrahmen ist für 16 Elemente (Pronomic V-Array 104 TP Topteil) ausgelegt und der Pronomic V-Array 204 Flugrahmen ist für 12 Elemente (Pronomic V-Array 204 TP Topteil) geeignet. Diese Tragkraft darf niemals überschritten werden!
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass weder Netz- noch andere Leitungen der Lautsprecher gequetscht oder verdreht sind. Es gelten die jeweiligen nationalen elektrotechnischen Regelungen und Bestimmungen.


- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des Aufbauortes befinden.
- Beachten Sie unbedingt die Informationen und Sicherheitshinweise in den Anleitungen der Befestigungsmittel wie Schäkel, etc. von Drittanbietern
- Die Flugrahmen sind ausschließlich für den Gebrauch im Inneren konzipiert.

## **Transport und Lagerung**

- Achten Sie beim Transport und bei der Lagerung darauf, dass die Oberfläche der Flugrahmen nicht beschädigt wird. In freiliegende Oberflächen aus Stahl (Kratzer) kann Feuchtigkeit eindringen und das Material rosten lassen.
- Aus diesem Grund sind auf sichere, trockene und staubfreie Bedingungen beim Transport und der Lagerung zu achten.
- Die Karton Verpackung ist für einen dauerhaften Transportbetrieb ungeeignet.

## Montage

Nachfolgend finden Sie eine bebilderte Anleitung zur Montage der Flugrahmen an den Satelliten/Topteilen



- Die **roten Pfeile** zeigen die Position, in welcher die Verbindungselemente geparkt werden können.
- Die **grünen Pfeile** zeigen die Verbindung zwischen Topteil und Flugrahmen sowie die **wählbare Neigung**.
- Die **grünen** und **roten** Striche zeigen an, welcher Pin an welche Position zum Sichern gesteckt werden muss.
- Zum Ein- und Ausstecken der Pins müssen die Stifte an der Rückseite der Pins gedrückt werden.

## Montage Beispiel

Nachfolgend finden Sie ein Montage Beispiel, welches ein montiertes Topteil im 0° Winkel an den Flugrahmen zeigt



Diese Erklärung gilt für die Flugrahmen Pronomic V-Array 104 (00070669) und Pronomic V-Array 204 (00070670).

Hiermit wird bestätigt, dass die genannten Produkte den Schutzanforderungen der geltenden EU-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Änderungen, entsprechen.

 **KIRSTEIN.de**

The logo for KIRSTEIN.de, featuring a stylized 'K' icon followed by the text 'KIRSTEIN.de' in a bold, sans-serif font.

**Musikhaus Kirstein GmbH**

**Bernbeurener Str. 11**

**86956 Schongau – Germany**

**Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0**

**Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19**