

Wichtiger Installationshinweis

Important installation note

Deutsch: Bei der Aussenmontage der Showlite Fluter mit Bewegungsmelder ist es wichtig den Bewegungsmelder so auszurichten dass die Einstellpotentiometer für SENS/TIME/LUX nach unten schauen. Dies erleichtert das Einstellung der Werte nach der Wandmontage und nur auf diese Weise ist gewährleistet dass die Schutzart IP65 (Spritzwasser von oben) eingehalten wird. Der Bewegungsmelder kann nach allen Richtungen gedreht werden.



English: For Outdoor installation of Showlite LED flood lights with moving sensor it is very important that the orientation of controls for SENS/TIME/LUX is made like shown on picture. This will make it more easy to adjust the controls after wall mount and make sure that no water will drain into the moving sensor (protection class IP65). The moving sensor can be orientated in all directions.

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeuenerstr. 11 - 86956 Schongau – Germany
www.kirstein.de